


Beemoo CARE

Assist Toilet Seat with Ladder



IMPORTANT!
READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
Model: Beemoo CARE Assist
Toilet Seat with Ladder

ADVARSEL!
LES OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.
Model: Beemoo CARE Assist
Toiletsæde m. Stige

VIKTIGT!
LÅS NOGA OCH
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.
Model: Beemoo CARE Assist
Toilettits med Stige


TÄRKEÄÄ!
LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTTÄ NE TULEVAAN
TÄRVEKSI VARTEN.
Model: Beemoo CARE Assist
WC-suupistaja Askemalla

EN 71-1 & 3

UK

ACCESSORIES

- ① Seat ring
- ② Handles
- ③ Screw
- ④ Screw cap
- ⑤ Upper support
- ⑥ Middle support
- ⑦ Lower support
- ⑧ Step plate
- ⑨ Bottom plate



Adjustable step plate:

You can adjust the height of step plate for children by attaching & removing the heightened plate from step plate.

INSTALLATION

1. Insert the lower support into the installation slot of the bottom plate and press down hard. When the buckle sound is heard, the installation is completed.
2. Insert the middle support into the installation slot of the lower support, then insert the screw cap into its connecting hole, and you can use a coin for screw twisting.
3. Align the pedal with the middle support on both sides and insert it, then insert the screw cap into its connecting hole, and you can use a coin for screw twisting.
4. Insert the upper support into the installation slot on both sides of the pedal, and then insert the screw cap into its connecting hole, and you can use a coin for screw twisting.
5. Align the handles with the installation hole on the left side of the toilet body and press down hard. When the buckle sound is heard, the installation is completed.

01

Beemoo

UK

6. Finally, align the installation slot at the bottom of the handle of the toilet body with the upper support, then insert the screw cap into its connecting hole, and you can use a coin for screw twisting.

Kindly Note:

- Note the [L][R] mark in the bottom plate and install it correctly.
- Adult assembly required. Please use under adult supervisor.

WARNINGS

WARNING: This product is only intended for use by children aged 2 to 7 years.

WARNING: CHOKING HAZARD: To prevent the risk of choking, ensure that small parts and plastic bags are securely packed away and out of reach.

WARNING: Keep the product away from open flames or sources of fire.

WARNING: Before use, ensure that the product is securely and correctly placed on the adult toilet.

WARNING: Periodically inspect the product for any loose or missing screw caps and check the condition of all components. If any parts are damaged, replace them as necessary. Refer to the manual for detailed instructions.

WARNING: The maximum load capacity of this product is 50 kg.

WARNING: Adult assembly is necessary.


WARNING: Always use this product under adult supervision.

02

SE

TILLBEHÖR

- ① Sittring
- ② Handtag
- ③ Skruv
- ④ Skruvkork
- ⑤ Övre stöd
- ⑥ Medelstöd
- ⑦ Lägre stöd
- ⑧ Stegplatta
- ⑨ Bottenplatta



Justerbar stegplatta:

Du kan justera höjden på stegplattan för ditt barn genom att fästa och ta bort den förhöjda plattan från stegplattan.

MONTERING

1. Sätt in det nedre stödet i bottenplattans monteringsspår och tryck ner hårt. När spännets ljud hörs är installationen klar.
2. Sätt in det mittersta stödet i monteringshållet på det nedre stödet, sätt sedan in skruvlocket i dess anslutningshål och dra åt.
3. Rikta in pedalen med mittstödet på båda sidor och sätt in den, sätt sedan in skruvlocket i dess anslutningshål och dra åt.
4. Sätt in det övre stödet i installationsöppningen på båda sidor av pedalen, och sätt sedan in skruvlocket i dess anslutningshål och dra åt.
5. Rikta in handtagen med installationshållet på toalettens vänstra sida och tryck ner hårt. När spännets ljud hörs är installationen klar.

03

Beemoo

SE

6. Rikta slutligen in monteringsöppningen i botten av handtaget på toalettens med det övre stödet, sätt sedan in skruvlocket i dess anslutningshål och dra åt.

Vänligen notera:

- Notera markeringen [L][R] på bottenplattan och installera den korrekt.
- Produkten måste monteras av en vuxen. Använd endast under tillsyn av vuxen.

VARNINGAR

VARNING: Denna produkt är endast avsedd för användning av barn mellan 2 till 7 år.

VARNING: KVÄVNINGSRISK: För att förhindra risk för kvävning, se till att små delar och plastpåsar är säkert undanpackade och utom räckhåll.

VARNING: Håll produkten borta från öppen låga eller eldkällor.

VARNING: Före användning, se till att produkten är säkert och korrekt placerad på vuxentoaletten.

VARNING: Inspektera produkten regelbundet för lösa eller saknade skruvlock och kontrollera alla komponenters skick. Om några delar är skadade, byt ut dem vid behov. Se manualen för detaljerade instruktioner.

VARNING: Den maximala lastkapaciteten för denna produkt är 50 kg.

VARNING: Vuxenmontering är nödvändig.


VARNING: Använd alltid denna produkt under uppsikt av vuxna.

04

NO

TILBEHØR

- ① Setering
- ② Håndtak
- ③ Skruer
- ④ Skruerhette
- ⑤ Øvre støtte
- ⑥ Midtre støtte
- ⑦ Nedre støtte
- ⑧ Trinplade
- ⑨ Bunnplade



Justerbar trinplade:

Du kan justere høyden på trinplaten for barnet ditt ved å feste og fjerne den forhøyde platen fra trinplaten.

MONTERING

1. Sett den nedre støtten inn i monteringsporet på bunnplaten og trykk hardt ned. Når spennelyden høres, er installasjonen fullført.
2. Sett den midtre støtten inn i installasjonsporet på den nedre støtten, sett deretter skruerhetten inn i tilkoblingshullet og stram til.
3. Juster trinplaten med midtstøtten på begge sider og sett den inn, sett deretter skruerhetten inn i tilkoblingshullet og stram til.
4. Sett den øvre støtten inn i installasjonsporet på begge sider av trinplaten, og sett deretter skruerhetten inn i tilkoblingshullet og stram til.
5. Rett inn håndtakene med installasjonshullet på venstre side av toalett kroppen og trykk hardt ned. Når spennelyden høres, er installasjonen fullført.

05

Beemoo

NO

6. Til slutt justerer du installasjonsporet nederst på håndtaket på toalett kroppen med den øvre støtten, sett deretter skruerhetten inn i tilkoblingshullet og stram til.

MERK:

- Legg merke til [L][R] merket på bunnplaten og installer den riktig.
- Skal monteres av en voksen. Skal bare brukes under tilsyn av en voksen.

ADVARSLER

ADVARSEL: Dette produktet er kun beregnet for bruk av barn i alderen 2 til 7 år.

ADVARSEL: KVELNINGSFARE: For å unngå fare for kvelning, sørg for at små deler og plastposer er forsvarlig pakket bort og utenfor rekkevidde.

ADVARSEL: Hold produktet unna åpen ild eller brannkilder.

ADVARSEL: Før bruk, sørg for at produktet er sikkert og riktig plassert på voksentoaletten.

ADVARSEL: Inspiser produktet med jevne mellomrom for løse eller manglende skruerhetter og kontroller tilstanden til alle komponentene. Hvis noen deler er skadet, skift dem ut etter behov. Se håndboken for detaljerte instruksjoner.

ADVARSEL: Maksimal lastekapasitet for dette produktet er 50 kg.

ADVARSEL: Voksenmontering er nødvendig.


ADVARSEL: Bruk alltid dette produktet under tilsyn av en voksen.

06

DK

DELE

- ① Sædering
- ② Håndtag
- ③ Skruer
- ④ Skruelåg
- ⑤ Øverste støtte
- ⑥ Midterste støtte
- ⑦ Nederste støtte
- ⑧ Trinplade
- ⑨ Bundplade



Justerbar trinplade:

Du kan justere trinpladens højde efter dit barn ved at fastgøre eller fjerne den forhøjede plade fra trinpladen.

MONTERING

1. Sæt den nederste støtte ind i monteringsåbningen på bundpladen og tryk hårdt ned. Tryk indtil du hører en tydelig lyd, der indikerer, at monteringen er komplet.
2. Indsæt den midterste støtte i monteringsåbningen på den nederste støtte, indsæt derefter skruelåget i dets forbindelseshul og stram til.
3. Justér pedalen med den midterste støtte på begge sider og sæt den fast, indsæt derefter skruelåget i dets forbindelseshul og stram til.
4. Sæt den øverste støtte fast i monteringsåbningen på begge sider af pedalen, og indsæt derefter skruelåget i dets forbindelseshul og stram til.
5. Justér håndtagene med monteringshullet på venstre side af toilet kroppen, og tryk hårdt ned. Tryk indtil du hører en tydelig lyd, der indikerer, at monteringen er komplet.

07

Beemoo

DK

6. Til sidst skal monteringsåbningen i bunden af håndtaget på toiletshuset justeres til den øverste støtte. Indsæt derefter skruelåget i dets forbindelseshul og stram til.

OBS:

- Bemærk [L][R]mærket i bundpladen og monter det korrekt.
- Skal monteres af en voksen. Må kun bruges under opsyn af en voksen.

ADVARSLER

ADVARSEL: Dette produkt er kun beregnet til brug af børn i alderen 2 til 7 år.

ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE: For at undgå kvælningsrisiko skal du sørge for, at små dele og plastikposer er forsvarligt fjernet og uden for børns rækkevidde.

ADVARSEL: Hold produktet væk fra åben ild og andre brandkilder.

ADVARSEL: Før brug skal du sikre dig, at produktet er sikkert og korrekt placeret på voksentoaletten.

ADVARSEL: Kontrollér jævnligt produktet for løse, beskadigede eller manglende dele. Hvis nogle dele er beskadigede, skal de udskiftes efter behov. Brug denne vejledning for detaljerede instruktioner.

ADVARSEL: Den maksimale vægtbelastning for dette produkt er 50 kg.

ADVARSEL: Skal monteres af en voksen.


ADVARSEL: Brug altid dette produkt under opsyn af en voksen.

08

FI

OSAT

- ① Istuinrengas
- ② Kahvat
- ③ Kahvat
- ④ Kierrekanta
- ⑤ Sivun yläosa
- ⑥ Sivun keskiosa
- ⑦ Sivun alaosa
- ⑧ Askelma
- ⑨ Pohjalevy



Säädettävä askelma:

Voit säätää askelman korkeutta kiinnittämällä tai irrottamalla siihen kuuluvan koroikepalan.

ASENNUS

1. Aseta sivun alaosa pohjalevyn asennusaukkoon ja paina voimakkaasti. Osa naksahtaa kiinnittymisen merkiksi.
2. Aseta sivun keskiosa alaosaan asennusaukkoon ja kiinnitä tiukasti kierrekannan ja ruuvien avulla.
3. Aseta askelma sivun keskiosaan molemmin puolin ja kiinnitä tiukasti kierrekannan ja ruuvien avulla.
4. Aseta sivun yläosa askelman asennusaukkoon ja kiinnitä tiukasti kierrekannan ja ruuvien avulla.
5. Aseta kahvat istuinrengaskaaseen asennusreiät renkaan vasemmalle puolelle ja paina voimakkaasti. Osa naksahtaa kiinnittymisen merkiksi.

09

Beemoo

FI

6. Aseta lopuksi istuinrengas supistajan rungon päälle ja kiinnitä tiukasti kierrekannan ja ruuvien avulla.

Huomioi:

- Huomaa [L][R]-merkintä pohjalevyssä ja asenna se oikeinpäin.
- Vain aikuinen saa koota tuotteen. Käytä tätä tuotetta vain aikuisten valvonnassa.

VAROITUKSET

VAROITUS: Tämä tuote on tarkoitettu 2–7-vuotiaiden lasten käyttöön.

VAROITUS: TUKEHTUMISVAARA: Tukehtumisvaaran välttämiseksi varmista, että pienet osat ja muovipussit säilytetään lasten ulottumattomissa.

VAROITUS: Pidä tuote poissa avotulesta tai tulenlähteistä.

VAROITUS: Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että tuote on asetettu oikein wc-istuihin päälle.

VAROITUS: Tarkista tuote säännöllisesti löystyneiden tai puuttuvien kiinnikkeiden ja vaurioiden varalta. Jos jokin osa on vaurioitunut, vaihda se tarvittaessa uuteen. Käytä tätä käyttöopasta apunasi hankkiessasi varaosia.

VAROITUS: Tämän tuotteen sallittu enimmäiskuormitus on 50 kg.

VAROITUS: Vain aikuinen saa koota tuotteen.

VAROITUS: Käytä tätä tuotetta vain aikuisten valvonnassa.


10

Beemoo

DE

ZUBEHÖR

- ① Sitzring
- ② Griffe
- ③ Schrauben
- ④ Schraubverschluss
- ⑤ Obere Stütze
- ⑥ Mittlere Stütze
- ⑦ Untere Stütze
- ⑧ Trittplatte
- ⑨ Bodenplatte



Verstellbare Trittplatte:

Sie können die Höhe der Trittplatte für Ihr Kind anpassen, indem Sie die erhöhte Platte an der Trittplatte anbringen und abnehmen.

MONTAGE

1. Setzen Sie die untere Stütze in den Installationschlitz der Bodenplatte ein und drücken Sie sie fest nach unten. Wenn das Klickgeräusch zu hören ist, ist die Installation abgeschlossen.
2. Setzen Sie die mittlere Stütze in den Installationschlitz der unteren Stütze ein, stecken Sie dann die Schraubkappe in ihr Verbindungsloch und ziehen Sie sie fest.
3. Richten Sie die Trittplatte auf beiden Seiten an der Mittelstütze aus und setzen Sie sie ein. Setzen Sie dann den Schraubverschluss in sein Verbindungsloch ein und ziehen Sie ihn fest.
4. Setzen Sie die obere Stütze in den Installationschlitz auf beiden Seiten der Trittplatte ein, setzen Sie dann den Schraubverschluss in das Verbindungsloch ein und ziehen Sie ihn fest.
5. Richten Sie die Griffe mit dem Installationsloch auf der linken Seite des Toilettenkörpers aus und drücken Sie sie fest nach unten. Wenn das Klickgeräusch zu hören ist, ist die Installation abgeschlossen.

11

Beemoo

DE

6. Richten Sie abschließend den Installationschlitz an der Unterseite des Griffes des Toilettenkörpers mit der oberen Halterung aus, setzen Sie dann den Schraubverschluss in sein Verbindungsloch ein und ziehen Sie ihn fest.

Bitte beachten Sie:

- Beachten Sie die Markierung „L“ und „R“ in der Bodenplatte und installieren Sie sie korrekt.
- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

WARNHINWEISE

ACHTUNG: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren bestimmt.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR: Um Erstickengefahr vorzubeugen, achten Sie darauf, dass Kleinteile und Plastiktüten sicher und außer Reichweite aufbewahrt werden.

ACHTUNG: Halten Sie das Produkt von offenen Flammen oder Feuerquellen fern.

ACHTUNG: Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt sicher und richtig auf der Erwachsenentoilette platziert ist.

ACHTUNG: Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose oder fehlende Schraubverschlüsse und prüfen Sie den Zustand aller Komponenten. Wenn Teile beschädigt sind, ersetzen Sie sie bei Bedarf. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Handbuch.

ACHTUNG: Die maximale Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 50 kg.

ACHTUNG: Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.

ACHTUNG: Benutzen Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen.

12

Beemoo CARE

UK

Produced by:
Jollyroom AB
Sörredsågen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Contact: +46313100013

SE

Producerad av:
Jollyroom AB
Sörredsågen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +46313100013

NO

Produsert av:
Jollyroom AB
Sörredsågen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +473509350

DK

Produceret af:
Jollyroom AB
Sörredsågen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: 88448888

FI

Tuottanut:
Jollyroom AB
Sörredsågen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Asiakaspalvelu:
0942415555

DE

Importiert von:
Jollyroom AB
Sörredsågen 111
SE-418 78 Göteborg
SCHWEDEN
Kundenservice:
+4904029997999